Your WellBeing First
iComfort
Votre bien-être d'abord

ic0912

FOOT AND CALF MASSAGER
MASSEUR POUR LES PIEDS ET MOLLETS

USER MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this foot massager.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

1. Safety warnings 2
2. Environment 2
3. Restrictions 2
4. Maintenance 3
5. Troubleshooting 3
6. Features and benefits 3
7. Components 4
8. Operation 5
   8. 1. automatic mode 5
   8. 2. manual mode 5
9. Reflexology chart with corresponding body parts 7
10. Product specifications 8
11. Warranty 8

FRANÇAIS 11

1. SAFETY WARNINGS

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the massage unit before cleaning
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- This product is designed for indoor use only.
- Do not stand on, or exert excessive pressure on the massager. This may significantly slow down or stop the motor, potentially cause overheating and subsequent damage to the massager.
- Auto shut-off feature will set in after 15 minutes of massage.
- Press the “stop” button to terminate the massager if discomfort is experienced. The kneading units will not stop instantaneously; they will continue to complete the last kneading cycle, before stopping at their “home” position.
- The total recommended usage time of the massager is 15 minutes.
- Some users may experience itch on their feet during and after the massage. This is normal because it is the result of improved blood circulation.
- Please avoid use if the massage unit is damaged and call your iComfort technician or dealer.
- Do not use wet hands to pull the plug.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- In the event of a power failure disconnect the foot massager.

2. ENVIRONMENT

The iComfort massager should be used only in well ventilated, normally dry and dust free environments.

3. RESTRICTIONS

Stop immediately the use of this massage unit if you feel unwell and consult your doctor. If you have medical issues or problems please consult your doctor before use. If you are using prescription drugs, please consult your pharmacist or doctor before use.

4. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort certified technicians; otherwise, the warranty will be void.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If the massager will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid product exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- We recommend to use the foot massager intermittently and not for long time periods.

5. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the foot massager will power-off automatically.
- After several use, the foot massager might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.

6. FEATURES AND BENEFITS

The new iComfort® ic0912 Foot and Calf Massager is equipped with a reclining calf massage mechanism that enables your calf to be massaged at the angle you desire. It moves smoothly, so whether you're sitting on a chair, sofa or bed, it fits perfectly on your legs. In order to firmly massage fatigued legs, the iComfort® ic0912 Foot and Calf Massager is designed with 34 airbags in total: 12 for the calves and 22 for the feet. The airbag massage system ensures your comfort by keeping your soles from lifting away from the bottom while two rollers provide a forward/backward rolling massage action underneath your feet. The iComfort® ic0912 feet massage systems wrap around your entire lower leg to provide a soothing foot massage experience like being massaged by human hands in the comfort of your home.

Features:

- Two kinds of automatic massage programs are available for you to choose as you like. Of course you can also use the full manual mode.
- The intensity of the air pressure massage action can be adjusted to be strong, medium or low.
- In addition, two rollers provide a forward/backward rolling action motion on the soles.
- The calf massage mechanism can be titled for 45 degrees backward according to the user's sitting or preferred position.
- The calf massage mechanism can also be moved upward or downward according to the length of the user's calves.
- The foot lining is easily removable for cleaning

7. COMPONENTS





1. Control panel
2. Leg air bag Plate
3. Foot air bag Plate
4. Unit base
5. Carrying handle
6. Main On/OFF switch
7. Power cable and connector
8. On/OFF Switch button
9. FOOT automatic mode function switch
10. AUTO mode function switch
11. STRENGHT manual intensity function switch
12. SOLE ROLLER shiatsu roller manual length adjustment function switch.

8. OPERATION

Place the iComfort massager in a stable place and connect it to a wall outlet.

MAKE SURE THE MAIN ON/OFF SWITCH IS "ON".

On the control panel, press the ON/OFF switch to open the unit. The massage session will be launched in AUTO I mode, 20 minutes, pressure air bags high with the roller shiatsu massage under the feet set at medium length.

8. 1. AUTOMATIC MODE

Press the AUTO button of the device several times to select one of 3 preset automatic massage modes. An indicator light illuminates on the display to confirm the selected mode. We recommend you start using the massager iComfort slowly and gradually.

- FOOT: A relaxing massage is performed on the feet using air bags for the feet with the shiatsu rolling massager under the feet.
- AUTO I: A soothing massage is performed on the legs and feet using air bags with the shiatsu rolling massager under the feet.
- AUTO II: A relaxing massage is performed on the legs and feet using only air bags.

8. 2. MANUAL MODE

Massage intensity

Press 'STRENGTH' several times to choose from 3 modes of massage intensity on the unit.

Massage shift underfoot (SOLE ROLLER)

Press 'SOLE ROLLER ' several times to choose from 3 shiatsu rolling massage lengths:

- Long (L): 26.5 cm
- Medium (M): 23 to 26.5 cm
- Short (S): 21 to 23 cm

The top part of the leg massage unit may be lifted or lowered to adjust its height based on users' leg length. There are 3 height settings to choose from (from 23 mm to about 70 mm).



The top part of the leg massage unit may be tilted backwards 45° based on users seating posture (the default angle is 90°).



You can also raise / lower and tilt the massage unit at the same time to adjust its height depending on users' posture.



Note: The cloth cover is equipped with a zip for removal and washing.

9. REFLEXOLOGY CHART WITH CORRESPONDING BODY PARTS





1. Forehead
2. Sun point
3. Pituitary gland
4. Cerebrum
5a. Left eye
5b. Right eye
6a. Left ear
6b. Right ear
7. Nose
8. Cerebellum
9. Neck
10. Muscle at the back of neck
11. Shoulders
12. Heart
13. Accessory thyroid glands
14. Thyroid glands
15. Bronchial tubes
16. Solar plexus
17. Stomach
18. Liver
19. Gall bladder
20. Pancreas
21. Kidneys
22. Duodenum
23. Adrenal glands
24. Spleen
25. Ureters
26. Small intestine
27. Bladder
28. Transverse colon
29. Ascending colon
30. Descending colon
31. Ileum entrance
32. Rectum
33. Appendix
34. Anus
35. Ovaries
36a. Left knee
36b. Right knee

10. PRODUCT SPECIFICATIONS

Input Voltage:	AC100-120V 60Hz.
Power consumption:	55 Watts.
Net Weight / Gross Weight:	16 kg / 19.5 kg
Carton size:	59 X 50.5 X 53cm

11. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: **1-866-967-7333.**

Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Date

Signature

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333
Fax – Téléc. : 450-420-2180

NOTES

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant d'utiliser ce masseur pour les pieds.

Portez attention aux consignes de sécurité et gardez ce manuel pour un usage subséquent.

Note: EBI se réserve le droit de modifier, changer et améliorer certaines caractéristiques de ce produit sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité 12
2. Environnement d'utilisation 12
3. Contre-indications 12
4. Entretien 12
5. Dépannage 13
6. Avantages et bénéfices 13
7. Composantes 14
8. Mode d'emploi 15
   8. 1. mode automatique 15
   8. 2. mode manuel 15
9. Charte de réflexologie avec les parties du corps correspondantes 17
10. Product specifications 18
11. Garantie 18

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants
- Veuillez débrancher l'unité de massage avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Cet appareil est conçu pour un usage à l'intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 30 minutes à la fois.
- En cas de bris de l'appareil, débranchez celui-ci et appelez le service à la clientèle iComfort au 1-866-967-7333.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.

2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Le masseur pour pieds iComfort est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. CONTRE-INDICATIONS

Arrêtez d'utiliser cet appareil si vous ressentez un malaise et consultez un médecin.

Si vous avez un problème médical quelconque, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Si vous utilisez des médicaments ou prescriptions, consultez votre pharmacien ou docteur avant d'utiliser cet appareil.

4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- Utilisez un linge sec pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant. Ceci endommagerait cet appareil.

- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

5. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le masseur pour pieds ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé.

6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Le nouveau masseur pour jambes et pieds iComfort® ic0912 est équipé d'un mécanisme d'inclinaison qui permet de masser vos mollets à l'angle que vous désirez. Celui-ci se déplace en douceur et se glisse parfaitement sur vos jambes que vous soyez assis sur une chaise, un canapé ou un lit. Dans le but de masser fermement et soulager les jambes fatiguées, le masseur iComfort® ic0912 est conçu avec 34 sacs gonflables: 12 pour les mollets et 22 pour les pieds. Le système de massage avec sacs gonflables assure votre confort en vous massant et gardant vos pieds bien placés tandis que deux mécanismes de massage avec rouleaux agissent en vous massant le dessous de vos pieds de l'avant à l'arrière. Le masseur pour jambes et pieds iComfort® ic0912 s'enroule autour de votre jambe afin de fournir une expérience de massage apaisante et stimulante. Ses actions de pétrissage et de roulement sauront vous apaiser les jambes et même le dessous de vos pieds avec la sensation d'un massage professionnel dans le confort de votre maison.

Fonctions :

- Deux types de programmes de massage automatiques sont disponibles pour votre confort. Vous pouvez aussi utiliser son mode manuel.
- Intensité de massage des sacs gonflables ajustable : forte, moyenne ou faible.
- Deux mécanismes de massage avec rouleaux agissent en vous massant le dessous de vos pieds de l'avant à l'arrière.

- Le mécanisme de massage des mollets peut être ajusté jusqu'à 45 degrés vers l'arrière en fonction de la position assise de l'utilisateur.
- Le mécanisme de massage des mollets peut aussi être ajusté vers le haut ou vers le bas selon la longueur des jambes de l'utilisateur avec trois réglages disponibles.
- La doublure pour les pieds peut être facilement enlevée pour le nettoyage.

7. COMPOSANTES





1. Panneau de contrôle
2. Sacs gonflables des jambes
3. Sacs gonflables des pieds
4. Unité de base
5. Poignée de transport
6. Commutateur ON / OFF principal
7. Câble d'alimentation
8. Commutateur ON / OFF bouton
9. Commutateur FOOT pour le mode automatique de massage pour les jambes
10. Commutateur AUTO pour le mode automatique de massage pour les jambes et des pieds
11. Commutateur STRENGHT pour le réglage manuel de l'intensité du massage
12. Commutateur SOLE ROLLER pour le réglage manuel de la course des rouleaux shiatsu en dessous des pieds.

8. MODE D'EMPLOI

Positionnez le masseur iComfort dans un endroit stable et connectez-le à une prise murale.

ASSUREZ_VOUS QUE LE COMMUTATEUR PRINCIPAL EST À LA POSITION 'ON'.

Une fois le commutateur principal à la position 'On', appuyez sur le commutateur 'On' sur le panneau de contrôle de l'unité et la session de massage sera lancée (mode AUTO I, durée de 20 minutes, pression des sacs gonflables à fort et déplacement du roulement sous les pieds à Medium).

8. 1. MODE AUTOMATIQUE

Appuyez sur la touche AUTO de l'appareil à plusieurs reprises pour choisir l'un des 3 modes de massage préréglé automatique. Un voyant lumineux s'allume sur l'afficheur pour confirmer le mode sélectionné. Nous vous recommandons de commencer à utiliser le masseur iComfort lentement et progressivement.

- FOOT : Un massage relaxant est effectué sur les pieds en utilisant les sacs gonflables ainsi que le masseur shiatsu par roulement en dessous des pieds.
- AUTO I : Un massage relaxant est effectué sur les jambes et les pieds en utilisant les sacs gonflables ainsi que le masseur shiatsu par roulement en dessous des pieds.
- AUTO II : Un massage relaxant est effectué sur les jambes et les pieds en n'utilisant que les sacs gonflables.

8. 2. MODE MANUEL

Intensité de massage

Appuyez sur la touche 'STRENGHT' à plusieurs reprises pour choisir l'un des 3 modes d'intensité de massage sur l'unité.

Massage par roulement sous les pieds (SOLE ROLLER)

Appuyez sur la touche 'SOLE ROLLER' à plusieurs reprises pour choisir l'une des 3 longueurs de roulements de votre choix.

- Long (L): 26.5 cm
- Medium (M): 23 à 26.5 cm
- Court (S): 21 à 23 cm

La partie du haut de l'unité pour le massage des jambes peut être levée ou abaissée pour régler sa hauteur selon la longueur des jambes des utilisateurs, il ya 3 réglages de hauteur au choix (de 23 mm à 70 mm).



La partie de l'unité pour le massage des jambes peut être incliné vers l'arrière jusqu'à 45° selon la posture assise des utilisateurs (l'angle par défaut est de 90°).



Vous pouvez aussi lever/abaisser et incliner l'unité en même temps pour régler sa hauteur selon la longueur des jambes des utilisateurs et l'incliné vers l'arrière jusqu'à 45° selon la posture assise des utilisateurs.



Note: La couverture intérieure en tissu est équipée d'une fermeture éclair pour faciliter son lavage.

9. CHARTE DE RÉFLEXOLOGIE AVEC LES PARTIES DU CORPS CORRESPONDANTES





1. Forehead
2. Sun point
3. Pituitary gland
4. Cerebrum
5a. Left eye
5b. Right eye
6a. Left ear
6b. Right ear
7. Nose
8. Cerebellum
9. Neck
10. Muscle at the back of neck
11. Shoulders
12. Heart
13. Accessory thyroid glands
14. Thyroid glands
15. Bronchial tubes
16. Solar plexus
17. Stomach
18. Liver
19. Gall bladder
20. Pancreas
21. Kidneys
22. Duodenum
23. Adrenal glands
24. Spleen
25. Ureters
26. Small intestine
27. Bladder
28. Transverse colon
29. Ascending colon
30. Descending colon
31. Ileum entrance
32. Rectum
33. Appendix
34. Anus
35. Ovaries
36a. Left knee
36b. Right knee

10. PRODUCT SPECIFICATIONS

Voltage et fréquence:	110V CA / 60Hz
Consommation (puissance):	55 W
Poid net/Poid brut:	16 kg / 19.5 kg
Dimension (boîte):	59 X 50.5 X 53cm

11. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre **service à la clientèle au 1-866-967-7333.**

Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur.

Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Date

Signature

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333
Fax – Téléc. : 450-420-2180

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine iComfortMC est une marque de commerce de EBI inc

1 866 967.7333

www.iComfort.ca